



Returemballager

Anvendelse

Containere

Primært fast affald. F.eks. fast organisk og uorganisk kemisk affald, tomme blandede småemballage mv. Lyskildecontainere kan kun anvendes til lyskilder.

Palletank

Kun til flydende uorganisk, kemisk affald.

Akkumulatorkasse og box

Akkumulatorkasse benyttes til brugte akkumulatorer og batterier. Box benyttes som overpack til "kendt", dokumenteret affald i dunke og småemballage.

| Varenummer | Produkt | Mål (mm) | Nettovægt-grænse (kg) | Egenvægt (kg) | UN-godkendt |
|------------|---|-------------------------|-----------------------|---------------|--|
| CT | Container, plast, væsketæt, frost-, varme- og kemikaliebestandig, 660 l. | L1260; B765; H1235 | 274 | 41 | Y |
| 6837 | Plastsæk, 660 l. | Ø1270+830; H1900; 60 MY | - | - | - |
| SCTL | Storcontainer, jern, m/skydelåger (åbning 2,5 m.) eller m/presenning i top, frost- og varmebestandig, volumen 30 m ³ | L6300; B2550; H2580 | 9500 | 3000 | - |
| LYS | Lyskildecontainer, plast, m/lås, rumopdelt, 800 l. | L2050; B625; H910 | - | 70 | - |
| PT | Palletank, plast, m/bur i galvaniseret jern, 700 l. | B1200; B800; H1190 | - | 100 | Y |
| AKK | Akkumulatorkasse, plast, frost- og varmebestandig, m/lås | L1200; B1000; H830 | - | 50 | - |
| BOX | Box, plast, frost- og varmebestandig, m/lås, 425 l. | L1200; B800; H830 | - | 60 | X (indtil 180 kg) Y (indtil 340 kg) |
| PAL | Fortum-palle | L1200; B1200; H150 | 1296 | 29 | - |
| | Palletank, plast, Varibox, 800 l. | L1200; B1000; H1160 | - | 111 | Y |

Husk altid

Emballagen behøver ikke være ny, men den skal overholde reglerne for transport og mærkning.

Det vil sige at:

- Emballagen skal være egnet til det affald, den indeholder
- Emballagen skal kunne lukkes forsvarligt
- Udvendige rester af affald på emballagen skal fjernes
- Vægtgrænserne for emballagetyper skal overholdes
- Fortum sikrer, at emballagen overholder frist for UN-godkendelse